

Några enkla sätt att förstöra en bärbar PC (kärt barn har många namn, dator, laptop), eller hur jag inte ska sköta om min laptop.

1. Om du placerar laptopen på ett mjukt underlag (tex kudde, filt etc), blir den lätt överhettad, då den inte kan bli av med värmen (risk för brand). Laptopen bör inte vara varmare än 50C.
2. Ladda aldrig ur batteriet helt. Undvik att köra under 20% laddning för länge.
3. Lyft inte laptopen i skärmen. Dels kan gångjärnen gå sönder, dels kan skärmen bli skev.
4. Tappa inte laptopen i golvet.
5. Skydda laptopen när den transporteras, skaffa en mjuk väska som är ordentligt fordrad.
6. Stäng inte locket genom att fälla ihop med handen i ena hörnet (snedvridningen kan skada gångjärnen). Håll handen på mitten av locket.
7. Placera inga tunga saker på laptopen (oberoende av om skärmen är uppfälld eller inte). Det kan medföra skador på gångjärn, skärm och elektronik.
8. Håll laptopen ren. Ät inte vid laptopen. Brödsmulor eller annat kan komma in i laptopen. En bortglömd penna eller gem kan repa skärmen.