



KONTROLLBESIKTNING AV FORDON

(P-bil, lätt lb, totalvikt högst 3,5 ton)

OBS! Gäller t o m 19 maj 2018

1:a besiktning: 34 mån har gått efter det bilen första gången togs i bruk.

2:a besiktning: efter 24 mån.

Därefter: varje år.

Sista siffran i regnr styr när fordonet skall besiktas.

___2 mån___ besiktningsmånad___2 mån___ = 5 månader

Slutsiffra	Besiktningsmån	Period
1.	januari	nov-mars
2.	februari	dec-april
3.	mars	jan-maj
4.	april	febr-juni
5.	juli	maj-sept
6.	augusti	juni-okt
7.	september	juli-nov
8.	oktober	aug-sept
9.	november	sept-jan
0.	december	okt-febr

Från o med 20 maj 2018.

***1:a besiktning efter 36 mån.**

***2:a besiktning efter 24 mån.**

***därefter senast 14 mån efter den månad då föregående besiktning gjordes.**

Den **största förändringen** är att den **fasta besiktningsperioden** på fem månader, som baseras på sista siffran i regnumret, **slopas** och det **införs rörliga perioder** för alla fordon.

Se ditt besiktningsdatum; *Transportstyrelsen.se. Klicka på "se ditt besiktningsdatum"*

Transportstyrelsen skickar inte ut någon kallelse när det är dag att besikta. Det är upp till varje besiktningsföretag att själva marknadsföra sina tjänster.

Men...det är **DU** som **är ansvarig** för att ditt fordon blir besiktat i rätt tid, även om du inte får något erbjudande från något företag.

Problem? Ta kontakt med det besiktningsföretag där du brukar besikta. Dom hjälper dej gärna!!!