

Så fungerar en Android-telefon


I den här lathunden får du veta vilka funktioner som finns i en Android-telefon och hur du hanterar den.

Eftersom det finns många olika modeller av Android-telefoner kan det vara lite olika hur knapparna är placerade och vissa funktioner kan skilja sig lite åt, till exempel kameran.

Exempel på en Android-telefon

Exemplet på Android-telefon i den här lathunden är en telefon från Nokia. Även om du har en annan modell och alla knappar inte sitter på exakt samma plats så kommer du få koll på vilka funktioner som finns i en Android-telefon och var de är placerade.

Handboken för just din telefon hittar du på vår hemsida inteensam.org. Klicka på Material och länkar, där finns handböcker för olika Android-telefoner.



1. Sensor för fingeravtryck

De flesta smartphones har en fingeravtryckssensor. Sensorn kan sitta på baksidan av telefonen eller längst ned på framsidan. Med hjälp av sensorn kan du till exempel låsa upp din telefon.



2. Kamera på baksidan

På baksidan på din smartphone finns en kameralins. Din Android-telefon kan ha fler kameralinser, ju fler kameralinser, desto bättre kamera har du.



3. Mikrofon

En smartphone brukar vara utrustad med flera mikrofoner, oftast är det bara små hål i telefonen som man knappt ser. Mikrofonen på ovansidan används automatiskt när du talar med högtalartelefonfunktionen.

4. Blixt

Någonstans intill kameran hittar du telefonens blixt. Blixten är en liten vit lampa som du kan använda när du fotograferar eller filmar. Blixten fungerar också som ficklampa.




5. Plats för SIM-kort och minneskort


I din telefon sitter det ett SIM-kort (nano-SIM eller micro-SIM). SIM-kortet ger din telefon ett telefonnummer. Det är också SIM-kortet som ger dig tillgång till mobildata (surf) så du kan använda internet på telefonen.

SIM-kortet ligger placerat inuti telefonen i en liten lucka. Luckan öppnar du genom att sätta i SIM-utmatningsverktyget (som följer med telefonen) eller ett gem i hålet bredvid luckan och trycka.

I samma lucka kan du också placera ett minneskort. Minneskortet (micro-SD) ger dig extra lagringsutrymme i telefonen.



I vissa Doro-telefoner finner du SIM-kortet på baksidan av telefonen.




6. Bixby-knapp

På vissa telefoner finns det en Bixby knapp på ena sidan av telefonen. Bixby är en virtuell röst-assistent som du kan tala med och ställa frågor till.



7. Kamera på framsidan

Längst upp på framsidan finns en kamera som du främst använder för att filma dig själv under videosamtal eller för att ta bilder på dig själv (en selfie). Kameran på framsidan fungerar också som en spegel.



8. Lur och högtalare

På den översta delen av telefonen finns luren, den högtalaren som du placerar örat mot när du pratar i telefonen.




9. Antenn

På ovansidan av telefonen finns telefonens inbyggda antenn. Det går inte att se denna antenn, men vissa telefoner har ett litet runt hål på denna plats.

10. Volymknappar

På ena långsidan av telefonen sitter volymknapparna. Med de höjer och sänker du volymen på ringsignalen, på ljudet i telefonen och på volymen i ett telefonsamtal.




11. Knapp för att låsa, stänga av och slå på telefonen

På en av telefonens långsidor eller på telefons övre kant sitter den knapp som du använder när du ska låsa skärmen, stänga av eller slå på telefonen.

Lås skärmen: Tryck en gång på knappen. Att låsa telefonen innebär att skärmen slocknar, men telefonen är fortfarande på.

Stäng av telefonen: Håll in knappen cirka 3 sekunder. En meny visar sig på skärmen där du kan klicka på "Stäng av". När telefonen är avstängd kan du inte ta emot samtal. Sms som skickas till dig kan du först ta emot när du slår på telefonen igen.

Slå på telefonen: Håll in knappen cirka 3 sekunder.



12. Uttag för laddare


På undersidan av din telefon hittar du uttaget där du kopplar in laddaren till din telefon. Uttaget på undersidan kallas för USB-C- eller micro-USB-uttag. Vilket uttag du har på just din telefon kan variera beroende på modell.

13. Uttag för hörlurar

Uttaget för hörlurar (headset) sitter på olika ställen på olika telefoner, antingen på ovansidan eller på undersidan.

14. Högtalare

Varje telefon har en högtalare. Den sitter oftast på telefonens undersida, men vissa modeller har den på baksidan av telefonen.



Larmknapp (bara på Doro)

På många Doro-modeller finns det en knapp som fungerar som ett trygghetslarm. Oftast sitter den på telefonens baksida. När du trycker på larmknappen skickas automatiskt ett sms till utvalda kontakter om att du behöver hjälp, och information om var du är med hjälp av telefonens GPS-funktion.



Navigationsknappar

I varje Android-telefon finns det tre stycken navigationsknappar. Navigationsknapparna är placerade längst ned på telefonens framsida och används för att styra telefonen. Knapparna är antingen tre fysiska knappar eller tre virtuella knappar, beroende på vilken modell av telefon du har.

Det tre navigationsknapparna är:

- **Hem-knappen – alltid i mitten**

Använder du för att backa tillbaka till din hemskärm, skärmen där du hittar alla dina appar.

- **Bakåt-knappen – oftast till höger**

Använder du dig av för att backa ett steg tillbaka i den app du befinner dig i just nu.

- **Växla mellan appar – oftast till vänster**

Använder du för att växla mellan de appar du har öppna. Du kan också använda den knappen för att stänga (avsluta) öppna appar.





Ringa ett samtal

I den här lathunden går vi igenom steg-för-steg hur du ringer och hanterar ett samtal på din Android-telefon.

1. Öppna telefon-appen

Börja med att öppna telefon-appen.




Telefon-appen

2. Välj en kontakt eller slå ett nummer

Välj **Knappsats** om du ska slå in ett nummer.

Välj **Senaste** om du vill ringa någon du nyligen haft kontakt med.

Välj **Kontakter** om du har lagt in numret tidigare som en kontakt.





3. Hantera ett pågående samtal

När du är i ett pågående samtal finns det flera funktioner som är användbara.

I mitten på skärmen visas antingen det numret du ringt, eller namnet på den kontakt du pratar med. Längst upp ser du hur länge samtalet har pågått.

Du kan när som helst under samtalet lämna telefon-appen och använda en annan app i telefonen. Samtalet avslutas inte utan pågår fortfarande i bakgrunden, det visas som en grön remsa överst på skärmen. Den funktionen kan du använda om du till exempel behöver läsa ett mejl eller ett sms, eller använda Bank-ID under samtalet.


För att gå tillbaka till samtalet trycker du på den gröna remsan.






Ljud av

Med knappen [Ljud av](#) stänger du av din mikrofon så den du pratar med inte kan höra dig. När knappen är vit betyder det att ljudet är av. För att sätta på ljudet trycker du på knappen igen.




Knappsats

Med knappen [Knappsats](#) får du fram knappsatsen under ett samtal.



Högtalare

Med knappen [Högtalare](#) slår du på högtalaren, då kan du tydligt höra den du pratar med utan att hålla telefonen mot örat. När knappen är vit betyder det är högtalaren är på. Du använder också högtalare för att växla mellan telefon och hörapparat. För att stänga av högtalaren trycker du på knappen igen.



Parkera samtalet

Med knappen [Parkera samtalet](#) kan du parkera samtalet istället för att lägga på. Då kan du ringa ett annat samtal samtidigt som det parkerade samtalet fortsätter i bakgrunden. När du vill återuppta det parkerade samtalet trycker du på knappen [Återuppta](#).




Bluetooth

Med knappen [Bluetooth](#) öppnar du inställningar för bluetooth i telefonen, här kan du välja att använda dig av trådlösa hörlurar eller hörapparater.



Ring två samtidigt

Med knappen [Lägga till samtal](#) kopplar du in ytterligare en person till ditt samtal. Ring upp en ny kontakt, tryck sedan på knappen [Slå ihop](#).



Avsluta samtalet

Med knappen som visar en röd telefonlur avslutar du samtalet.



Skicka ett meddelande

I den här lathunden går vi igenom steg-för-steg hur du skickar och hanterar meddelanden på din Android-telefon.

1. Öppna meddelande-appen


Börja med att öppna meddelande-appen.



Meddelande-appen


2. Skicka ett nytt meddelande


Tryck på knappen , som ligger i den nedre högra delen av skärmen.



3. Välj kontakt eller skriv in ett telefonnummer

Om du har lagt in mottagaren som en kontakt:

Sök i kontaktlistan genom att börja skriva namnet på kontakten på raden efter "Mottagare", eller bläddra i kontaktlistan genom att trycka på knappen  längst till höger på raden. Vill du skicka samma meddelande till flera personer lägger du till ytterligare en kontakt på samma sätt.




Om mottagaren inte är inlagd i kontaktlistan:

Skriv in numret som du vill skicka meddelandet till på raden efter "Mottagare".



4. Skriv ditt meddelande


Efter du valt mottagare skriver du ditt meddelande i rutan med en pil.

Skicka ditt meddelande genom att trycka på pilen.



5. Lägg till en bild

Tryck på knappen  till vänster om textrutan. Då öppnas ditt bildbibliotek. Tryck sedan på den bild du vill skicka. Du kan skicka flera bilder samtidigt. Tryck på knappen  om du vill ta en ny bild.



Tangentbordets knappar och funktioner



Versaler och gemener

Med pil-knappen längst till vänster växlar du mellan versaler och gemener. Knappen har tre olika lägen.

Blå pil: Nästa bokstav du skriver blir en versal.

Grå pil: Alla bokstäver du skriver blir gemener. Tryck en gång för att komma till det här läget.



Vit pil på blå bakgrund: Alla bokstäver blir versaler. Tryck två gånger snabbt för att komma till det här läget.



Siffror och symboler



När du trycker på knappen **!#1** växlar du tangentbordets bokstäver till siffror. På tangentbordet med siffror får du också upp knappen **1/2**. När du trycker på den knappen växlar du från siffror till symboler.

Med knappen "ABC" kommer du tillbaka till bokstäverna.





Radera text

Med den här knappen raderar du text. Tryck en gång för att radera ett tecken. Håll knappen intryckt om du vill radera mycket text.



Byt rad

Med retur-knappen hoppar du ner en rad i din text. Den fungerar på samma sätt som enter-knappen gör på en dator.




Använda emojis



Emojis (smileys) är små symboler och figurer som används för att uttrycka känslor i ett meddelande. För att lägga in en emoji trycker du på knappen med en glad gubbe. ☺ Dra fingret upp och ner för att se alla emojis, tryck på den emoji du vill lägga till i ditt meddelande.

Det finns hundratals emojis att välja på och för att snabbare kunna hitta den du letar efter kan du trycka på förstöringsglaset nere till vänster eller använda dig av de olika kategorierna.

För att återgå till det vanliga tangentbordet trycker du på tangentbordsknappen allra längst ned i det vänstra hörnet.




Skriva på andra språk



Om du vill skriva på ett annat språk är det viktigt att du lägger till det språket som ett nytt tangentbord. Telefonen kan bara stava rätt på det språket du har valt att skriva på. Om du till exempel skriver på engelska men använder det svenska tangentbordet kommer telefonen ändra alla engelska ord till svenska.

Du lägger till ett nytt tangentbord i appen "Inställningar". Öppna appen, klicka på "Allmänt", klicka på "Tangentbord" och på nästa sida på "Tangentbord" en gång till. Klicka på "Lägg till nytt tangentbord" och välj ett språk i listan att lägga till.


Om du har flera olika tangentbord kommer knappen ☺ istället visa en jordglob. Då använder du knappen både för att växla till emojierna och mellan dina olika tangentbord (språk).



Diktera ett meddelande



Du kan tala in texten i ditt meddelande istället för att skriva. Tryck på knappen med en mikrofon och börja prata.





Skapa en kontakt

I den här lathunden går vi igenom steg-för-steg hur du skapar en kontakt på en Android. Denna guide är enklast att följa för dig som använder Android 10.

1. Öppna telefon-appen


Börja med att öppna telefon-appen i din telefon.



Telefon-appen

2. Välj kontakter

Tryck på **Kontakter** längst ned till höger av menyraden.



3. Lägg till en ny kontakt

Tryck på **+**-knappen högst upp till höger.



4. Fyll i information

Fyll i namn och efternamn på din nya kontakt.

Tips! För att ha ordning och reda bland dina kontakter är det bäst att fylla i både för- och efternamn. Kontakterna sorteras efter förnamn.

5. Fyll i information

Ange telefonnumret för kontakten genom att klicka i rutan **Telefon**.

Vill du lägga till ytterligare ett nummer klickar du på **Telefon** igen.

När du är färdig trycker du på **Spara**, längst ned i det högra hörnet.



Tips och ytterligare valmöjligheter

Redigera en kontakt

Om du vill redigera en befintlig kontakt letar du reda på kontakten i listan med dina kontakter. Tryck på den kontakt du vill redigera och tryck sedan på knappen **i** för att öppna kontakten. Sedan trycker du på knappen **Redigera**. Nu kan du redigera din kontakt.

När du är färdig trycker du på **Spara**, längst ned i det högra hörnet.



Radera en kontakt

Om du vill radera en kontakt letar du reda på kontakten i listan med dina kontakter. Håll inne fingret på den kontakt du vill radera och tryck sedan på **Ta bort** längst ned i det högra hörnet. Bekräfta att du vill radera kontakten genom att trycka på **Ta bort**.

Tänk på! Du kan inte ångra dig efter du har raderat en kontakt.



Personlig ringsignal

Om du vill att en kontakt ska ha en speciell ring- eller sms-signal kan du välja att byta den förvalda signalen. Tryck på Ringsignal eller SMS-signal och väl en melodi från listan.




Ge din kontakt en bild

Om du vill kan du lägga till en bild till en kontakt. Den bilden kommer då att visas på olika platser i telefonen, till exempel i **meddelande-appen**, när kontakten ringer dig och i kontaktlistan istället för kontaktens initialer.

För att lägga till en bild trycker du på knappen **Galleri**. Sedan letar du reda på den bild du vill använda i ditt bildbibliotek.

När du valt bild kan du sedan välja vilken del av bilden du vill använda. Det gör du genom att dra på bilden med ett finger och genom att zooma in på bilden genom att dra isär två fingrar. När du är färdig trycker du på **Klar**, i det nedre högra hörnet.




Påminn om födelsedag

Om du lägger till kontaktens födelsedatum kommer telefonen automatiskt att påminna dig om att gratulera när kontakten fyller år.

För att lägga till födelsedagen till din kontakt trycker du på knappen **Viktiga datum** och fyller i datumet. Det gör du genom att rulla uppåt och nedåt över siffrorna tills du hittat rätt datum.

När du är färdig trycker du på **Klar**, längst ned i det högra hörnet.





Hantera samtalshistorik

I den här lathunden går vi igenom steg-för-steg
hur du hanterar samtalshistoriken på din Android-telefon.

Inte ensam

PRO | SPF Seniorerna | SKPF Pensionärerna

1. Öppna telefon-appen


Börja med att öppna telefon-appen.



Telefon-appen

2. Öppna samtalshistorik




Välj **Senaste** för att öppna din samtalshistorik.







3. Hantera samtalshistorik


Samtalshistoriken visar en översikt över de senaste telefonsamtalen. De senaste samtalen visas högst upp. Du kan se både vilken tid och vilken dag samtalet skedde.

Du kan se om det är ett samtal du ringt (utgående), någon som ringt dig (inkommande) eller ett samtal du missat genom dessa tre symboler:

-  **Utgående** – samtal som du ringt.
-  **Inkommande** – någon som ringt dig.
-  **Missat samtal** – samtal du inte svarat på.

Om du trycker på ett samtal öppnas en ruta där du kan välja:




-  **Ringa upp.**
-  **Skicka ett meddelande.**
-  **Ringa ett videosamtal med Google Duo.**
-  **Få mer information om samtalet.**



4. Ta bort ett samtal




Du kan ta bort enskilda samtal från din samtalshistorik, och du kan radera hela din samtalshistorik. Tänk på att du inte kan ångra dig efter att du har raderat ett samtal från listan.

Ta bort ett samtal

1. Tryck på  högst upp i det högra hörnet.
2. Välj **Ta bort** i menyn.
3. Sedan väljer du de samtal du vill ta bort genom att trycka på dem. Samtalet blir markerat med en  som visar att samtalet är valt.
4. Tryck på **Ta bort**  längst ned på skärmen.


Radera hela samtalshistoriken


1. Tryck på knappen **Alla** högst upp i det vänstra hörnet.
2. Tryck **Ta bort**.



5. Skapa en kontakt


Spara ett nummer från listan som en kontakt

1. Tryck på det nummer du vill spara och sedan på informationsknappen .
2. Tryck på **+ Lägg till** längst ned i det vänstra hörnet.



6. Blockera ett telefonnummer

Blockera ett telefonnummer som ligger i listan

1. Tryck på telefonnumret du vill blockera och sedan på informationknappen .
2. Tryck på **Blockera** längst ned i det högra hörnet.

