Uppdatera din Android-telefon

Denna manual är framtagen för att bistå med hjälp med uppdatering av din telefons systemprogramvara. Det är av största vikt att du håller din telefons systemprogram uppdaterat. Varje uppdatering som levereras innehåller oftast korrigeringar som gör din telefon säkrare men kan även innehålla nya program/appar.

Det kan skilja sig lite mellan olika telefonmodeller men just denna manual är baserad på Samsungs Galaxy S24.

Uppdatera Samsung Galaxy S24



1. Öppna Inställningar

Tryck på kugghjulet på telefonen.



2. Välj Programvaruuppdatering

Du hittar alternativet en bit ned i inställningarna.



3. Tryck på Hämta och installera

Telefonen söker efter nya uppdateringar.



4. Installera uppdateringen

Följ instruktionerna på skärmen.

Kontrollera även följande:

- **Google Play-systemuppdatering:** Inställningar → Säkerhet och sekretess → Uppdateringar.
- **Appar:** Öppna Galaxy Store och Google Play Butik och välj att uppdatera appar.